

Техника безопасности.

- При установке вентилятора на крыше транспортного средства, уделите внимание безопасности монтажника.

Монтаж :

1. Сделай в крыше отверстие \varnothing 130 мм.
2. Обработай клеем края вырезанного отверстия, для предотвращения ржавения.
3. Обработай клеющую часть вентилятора, например, очистителем Simson Prep L (V-6100) и крышу трансп. средства, например, Simson Prep M (V-6110).
4. Нанеси слой клея, например, Simson ISR 70-03 (V-6000), вокруг вырезанного отверстия в крыше, а так же, нанеси слой клея на край клеющей поверхности вентилятора.
5. Ввенти в вентилятор, соединительный нарезной прут. Используй М8 х 28 для проёма в крыше от 1 до 10мм и М8 х 39 для проёма в крыше от 11 до 21 мм. Для больших проёмов, применяй другие размеры. ВНИМАНИЕ ! Соединительный прут ввентить до полной фиксации !!
6. Установи вентилятор на крышу.
7. Установи внутренний, салонный распределитель воздуха в соединительный нарезной прут и ввенти его до полной фиксации, соединяя его с вентилятором.
8. Для дополнительной герметизации, обработай клеем края вентилятора.

